


NICHTNUTZUNG UND WIEDERINBETRIEBNAHME



FESTWASSERSPENDER DEAKTIVIEREN



Das Gerät muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt am Stromnetz angeschlossen bleiben.



Die Wasserzufuhr zum Gerät darf nicht unterbrochen werden.



Die CO₂-Versorgung darf nicht unterbrochen werden.



Das betroffene Gerät sollte unbedingt für die Dauer der Nichtverwendung als inaktiv gekennzeichnet werden (z. B. Hinweisschild).



Sollte ein Gerät mit Heißwasserfunktion in Verwendung sein, ist diese zu aktivieren.



Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage zwei bis drei Liter Wasser entnommen werden. Dabei sollte jeweils ein Liter jeder zapfbaren Sorte (gekühlt, heiß, sprudelnd) entnommen werden.

FESTWASSERSPENDER AKTIVIEREN

Wie bei Wasserleitungen, die längere Zeit nicht in Verwendung waren (Stillstand über 14 Tage), muss für unsere Festwasserspender ein professioneller Hygieneservice durch unsere Culligan Spezialisten durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich zwecks Terminvereinbarung an uns. Wir ziehen bei Bedarf Ihren nächsten geplanten Service gerne vor.