Culligan

Leitfaden für Betriebspausen und Wiederinbetriebnahme von leitungsgebundene Wasserspendern



Water you love.™

Wasserspender mit Festwasseranschluss deaktivieren

Deaktivieren

1. Das Gerät muss über die Dauer der Nichtverwendung unbedingt am Stromnetz angeschlossen bleiben.
2. Die Wasserzufuhr zum Gerät darf nicht unterbrochen werden.
3. Die CO2 -Versorgung darf nicht unterbrochen werden.
4. Das betroffene Gerät sollte unbedingt für die Dauer der Nichtverwendung als inaktiv gekennzeichnet werden (z. B. Hinweisschild).
5. Sollte ein Gerät mit Heißwasserfunktion in Verwendung sein, ist diese zu aktivieren.
5. Wird der Wasserspender längere Zeit nicht genutzt, sollten alle drei Tage zwei bis drei Liter Wasser entnommen werden. Dabei sollte jeweils ein Liter jeder zapfbaren Sorte (ungekühlt, gekühlt, heiß, sprudelnd) entnommen werden.

Wasserspender mit Festwasseranschluss aktivieren

Aktivieren

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundenservice bei Stillstand des Geräts über 14 Tage. Die erforderlichen Maßnahmen hängen von verschiedenen Faktoren ab. Um bestmögliche Hygiene zu gewährleisten, stimmen wir das weitere Vorgehen daher individuell ab.

Kontakt

Culligan Deutschland GmbH
Tel. +49 2131 5123-456
service@culligan.de
www.culligan.de

Kundenportal

Zubehör bequem online bestellen, Nachbestellungen einfach verwalten und jederzeit den Überblick behalten – schnell, digital und unkompliziert.

kundenportal.culligan.de