

Reinigungs- und Hygiene-Leitfaden für Gallonen-Wasserspender

Für eine zuverlässige Wasserqualität und einen hygienischen Betrieb sollte der Culligan Wasserspender **regelmäßig gereinigt** werden.

Die Reinigung dauert in der Regel nur **5 bis 10 Minuten pro Tag** und kann bei Bedarf angepasst werden.


In diesem Leitfaden sind alle wichtigen Hinweise zur richtigen **Reinigung und Verwendung** des Wasserspenders zusammengefasst.

Tipps und Wissenswertes



Verantwortlichkeiten klären

- Benennung einer festen verantwortlichen Person je nach Standort.
- Neue Mitarbeitende vor der ersten Nutzung einweisen und regelmäßige Auffrischungen sicherstellen.
- Den Wechsel der Wasser-Gallone besonders beachten: Da eine volle Gallone etwa 19 kg wiegt, sollte auf eine sichere Hebetechnik geachtet werden.
- Den Leitfaden gut sichtbar neben dem Wasserspender aushängen.



Der richtige Standort

- Frei zugänglichen Standort mit ca. 10 cm Freiraum zu allen Seiten und ausreichend Platz für den Flaschenwechsel wählen.
- Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden und auf eine geringe Staub- und Schmutzbelastung achten.
- Keine Aufstellung an Fluchtwegen oder neben Sanitärbereichen, Mülleimern und Heizungen.
- Standortwechsel nur nach vorheriger Rücksprache mit Culligan durchführen.



Gallonen annehmen und lagern

- Bei jeder Lieferung Siegel, Zustand der Gallone und Mindesthaltbarkeitsdatum kontrollieren.
- Gallonen stehend, sauber und kühl lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Geöffnete Gallonen innerhalb von 4 Wochen verbrauchen.

Der Gallonen-Wechsel in 4 Schritten

1. Hände waschen und desinfizieren.
2. Die leere Gallone abnehmen, Gallonen Aufnahme desinfizieren und 60 Sekunden einwirken lassen.
3. Das Frische-Siegel erst unmittelbar vor dem Aufsetzen der Gallone abziehen und Flaschencap der neuen Gallone desinfizieren. Desinfektion 60 Sekunden einwirken lassen.
4. Die neue Gallone zügig aufsetzen.

Hinweis

- Die Gallonen niemals nachfüllen oder umfüllen.
- Das Restwasser aus der leeren Gallone nicht in die neue Gallone geben.

Zeiten und Intervalle



Reinigungsplan auf einen Blick

Wann	Was
Beim Gallonen-Wechsel	Gallonen-cap desinfizieren
Täglich	Tropfschale entleeren und reinigen Berührte Teile desinfizieren (Zapfhähne, Bedienfeld) – Culligan Schnelldesinfektion, ca. 60 Sekunden einwirken lassen, mit Einwegtuch abwischen Gehäuse außen mit sauberem, feuchtem Tuch abwischen
Täglich (Sichtprüfung)	Gerät, Netzkabel und Gallonen-Aufnahme auf Schäden, Mängel oder Undichtigkeiten prüfen
Wöchentlich	Tropfschale in der Spülmaschine bei mind. 60 °C reinigen Gallonen-Aufnahme und Auflagefläche auf Verschmutzung prüfen und reinigen

Tip: Für die Reinigung ausschließlich von Culligan freigegebene Reinigungsprodukte verwenden.
Die Nutzung anderer Produkte kann zum Verlust von Garantie- und Gewährleistungsansprüchen führen.



Betriebspausen: erst spülen, dann trinken

- 48 Stunden: je Zapfhahn 1 Glas zapfen und verwerfen
- ab 1 Woche: je Zapfhahn 1 Liter zapfen und verwerfen
- ab 3 Wochen: Gallone tauschen, anschließend 1 Glas zapfen und verwerfen
- ab 6 Wochen Inaktivität: Zusatzreinigung durch Culligan empfohlen
- Das Gerät während der ganzen Pause eingeschaltet und gekühlt lassen



Service, Wartung & Dokumentation

- Bei vorliegender Servicevereinbarung führt Culligan mind. 2 x jährlich eine professionelle Wartung durch.
- Ohne Servicevereinbarung kann bei Culligan jederzeit eine kostenpflichtige Einzelwartung bestellt werden.
- Der Service-Aufkleber am Gerät vermerkt die letzte Wartung.
- Abhängig vom Gerätetyp erfolgt entweder eine Desinfektion oder der Austausch sämtlicher wasserführender Teile und des Luftfilters.
- Wartungen sind gesetzlich nachzuweisen und zu dokumentieren – mit einem Servicepaket übernimmt Culligan das.



Kontakt

Culligan Deutschland GmbH
Tel. +49 2131 5123-456
service@culligan.de
www.culligan.de

Kundenportal

Zubehör bequem online bestellen, Nachbestellungen einfach verwalten und jederzeit den Überblick behalten – schnell, digital und unkompliziert.

kundenportal.culligan.de

